



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ СЕТКИ-ГАРМОШКИ


1. Распакуйте и разложите сетку согласно инструкции



2. Установите профиль рамы в уголок, со стороны створки



3. Прилагая небольшое усилие для натяжения нити, установите профиль рамы в уголок с противоположной стороны от створки



4. Проверьте работоспособность. Откройте и закройте изделие
5. Установите изделие на место крепления, с помощью уровня выровняйте его
6. Снимите декоративные крышечки с уголков. Зафиксируйте изделие с помощью саморезов, через отверстия в уголках.
7. При больших размерах рекомендуется дополнительно крепить профиль рамы
8. Закройте сетку. Если створка не равномерно заходит в раму, то со стороны где образовался зазор, при помощи плоской отвертки, нужно повернуть стопорный винт, пока зазор не пропадет. Установите крышечки обратно.

Видео инструкция по установке на мансардное окно изделия «Штора-москитная сетка AMD Duet» по QR-коду



Видео инструкция по укорачиванию изделия по высоте по QR-коду

